



Citroën	C2		11/2005 >
Citroën	C3		11/2005 >
Citroën	C3	Pluriel	11/2005 >
Citroën	C3	Picasso	2009 >
Citroën	C3	III (A51)	2010 >
Citroën	DS3		2010 >
Citroën	C4	Picasso	03/2011 > DAM 12531
Citroën	C4	Grand Picasso	03/2011 > DAM 12531
Peugeot	207		2006 >
Peugeot	207	CC	2007 >
Peugeot	207	SW	2007 >
Peugeot	308	SW	11/2008 >
Peugeot	308		11/2008 >
Peugeot	308	CC	2009 >
Peugeot	3008		12/2009 >
Peugeot	5008		10/2010 >
Citroën	Berlingo		11/2011 > > 05/2015
Peugeot	Partner		11/2011 > > 05/2015

Partnr.: CT-050-D1

DE

Einbauanleitung Elektrosatz Anhängervorrichtung mit 13-P Steckdose lt. DIN/ISO Norm 11446

FR

Instructions de montage du faisceau électrique pour crochet d'attelage conforme à la norme DIN/ISO 11446 prise 13-V.

NL

Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 13-P contactdoos vlg. DIN/ISO norm 11446.

GB

Fitting instructions electric wiring kit tow bar with 13-P socket up to DIN/ISO Norm 11446.

ES

Instrucciones de montaje de kit eléctrico para enganche de remolque con caja de conexiones 13-P según norma DIN/ISO 11446.

IT

Istruzioni di montaggio di set di cavi elettrici per gancio da traino con zoccolo a 13-P conforme alla norma DIN/ISO 11446.

SE

Monteringsanvisningar elkabelsats för dragkrok med 13-P kontaktdosa enligt DIN/ISO norm 11446.

CZ

Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s 13-P zásuvkou do normy DIN/ISO 11446.

DK

Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med 13-N stikdåse, DIN/ISO, norm 11446.

FI

Ohjeet vetokoukun sähkökaapelisarjan asentamiseen, jossa on DIN/ISO 11446 mukainen 13-N liitin.

GR


Οδηγίες συναρμολόγησης ηλεκτρικού σετ καλωδίων υπέρας ρυμούλκησης με υποδοχή 13-P μέχρι DIN/ISO κανόνας 11446.

NO

Monteringsanviser elkabelsett for trekrok med 13-P koblingsboks ifølge DIN/ISO norm 11446.

PL

Instrukcje montażu zestawu okablowania elektrycznego dysza holowniczego z 13-stykowym gniazdem DIN/ISO 11446.



DE

- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung jeglicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftpflichtrechts zur Folge hat

FR

- Il est expressément prévu qu' on ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou réductible si le montage avait été fait en dépit des dites instructions ou dans un garage ne disposant pas des équipements adéquats.

NL

- Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten, vervalt.

GB

- We would expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act.

ES

- El montaje inadecuado y efectuado por personal no cualificado originará la pérdida de todo derecho a indemnización o la expiración de toda responsabilidad civil con respecto al producto.

IT

- Sottolineiamo espressamente che un montaggio inadeguato ed eseguito da un'officina non specializzata ha come conseguenza il decadere di qualsiasi diritto al risarcimento danni, nonché alla responsabilità legale relativa ai prodotti.

SE

- Vi påpekar med eftertryck att all rätt till skadeersättning och all laglig ansvarighet förfaller om monteringen inte har utförts på rätt sätt och av en professionell verkstad.

CZ

- Výslovně zdůrazňujeme, že jakákoli montáž, která není provedená ve specializované dílně, má za následek odvolání nároků na kompenzaci jakéhokoli druhu, obzvláště vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za způsobení škody.

DK

- Vi ønsker at gøre udtrykkeligt opmærksom på at forkert samling, der ikke er udført af et specialiseret værksted, resulterer i bortfaldelse af kompensationskrav af alle slags, i særdeles krav der måtte opstå omkring det lovlige ansvar.

FI

- Korostamme, että kaikki oikeudet vahinkokorvaukseen kuten myös valmistajan laillinen vastuu raukeavat, mikäli asennusta ei ole toteutettu oikealla tavalla eikä ammattitaitoisen asiantuntijan toimesta.

GR

- Επισημαίνουμε κατηγορηματικά ότι οποιοδήποτε εσφαλμένη συναρμολόγηση, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ειδικό εργαστήριο θα οδηγήσει σε αποποίηση των αξιώσεων επιβολής αποζημιώσεων οποιοδήποτε είδους, ειδικά όσα προκύπτουν από το νόμο ευθύνης προϊόντων.

NO

- Vi påpeker ettertrykkelig at all rett til skadeerstatning og rettslig ansvar forfaller dersom monteringen ikke er blitt utført på riktig måte og av et profesjonelt verksted.

PL

- Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, iż wszelki nieprawidłowy montaż, który nie jest wykonywany w specjalistycznym warsztacie pociąga za sobą utratę możliwości dochodzenia wszelkiego typu roszczeń, w szczególności tych wynikających z odpowiedzialności producenta za swój produkt.

- Technische Änderungen vorbehalten.
- Widerstand nur gemäß der Tabelle auf dem Anhänger verwenden.

- Sous réserve de modifications techniques.
- Ne excédez pas la charge maximale, indiquée dans le tableau.

- Technische wijzigingen voorbehouden.
- Gebruik alleen belasting volgens aansluittabel op het getrokken voertuig.

- Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation.
- Do not overload circuits; the maximum loads per connection are detailed in this manual.

- Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.
- Utilice sólo cargas de acuerdo a la tabla de conexión del vehículo remolcado.

- Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.
- Utilizzare esclusivamente un carico conforme alla tabella degli allacci relativa al veicolo in questione.

- Tekniska ändringar förbehålles.
- Använd endast belastning enligt anslutningstabellen på det dragna fordonet.

- Změny mohou být provedeny bez oznámení.
- Používejte pouze při maximálním nabití podle tabulky na tažném vozidle.


- Kan ændres uden varsel.
- Brug kun den maksimale belastning, i overensstemmelse med forbindelsestabelen for bugserede køretøjer.

- Oikeus teknisiin muutoksiin ilman erillistä huomautusta pidätetään.
- Kuormita työvirtapiiriä ainoastaan hinattavan ajoneuvon kytkentäkaavion mukaisesti.

- Μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο σύμφωνα με τον πίνακα σύνδεσης στο ρυμουλκούμενο όχημα.

- Tekniske endringer forbeholdes.
- Overskrid ikke grensene anviset i tilkoblingstabellen på tilhengeren eller det tilkoblede kjøretøyet.

- Podlega zmianom bez powiadomienia.
- Używać tylko takiego maksymalnego obciążenia, które wynika z tabliczki połączeń holowanego pojazdu.




Option SP-161-ZZ: Fog off extension harness








Option +15 *

vorbereitung für
préparation pour
voorbereiding voor
preparation for
preparación para
preparazione per
förberedelse för
příprava pro
förberedelse for
valmistelu varten
Προετοιμασία για
förberedelse på
przygotowanie do





- (DE) Rot
- (FR) Rouge
- (NL) Rood
- (GB) Red
- (ES) Rojo
- (IT) Rosso
- (SE) Röd
- (CZ) Červená
- (DK) Rød
- (FI) Punainen
- (GR) Κόκκινο
- (NO) Rød
- (PL) Czerwony




INFO

	BK	BN	BU	GY	GN	WH	YE	OG	PE	PI	RD
(DE)	Schwarz	Braun	Blau	Grau	Grün	Weiß	Gelb	Orange	Violett	Rosa	Rot
(FR)	Noir	Marron	Blue	Gris	Vert	Blanc	Jaune	Orange	Violet	Rose	Rouge
(NL)	Zwart	Bruin	Blauw	Grijs	Groen	Wit	Geel	Oranje	Paars	Roze	Rood
(GB)	Black	Brown	Blue	Grey	Green	White	Yellow	Orange	Purple	Pink	Red
(ES)	Negro	Marrón	Azul	Gris	Verde	Blanco	Amarillo	Naranja	Morado	Rosa	Rojo
(IT)	Nero	Marrone	Blu	Grigio	Verde	Bianco	Giallo	Arancione	Viola	Rosa	Rosso
(SE)	Svart	Brun	Blå	Grå	Grön	Vit	Gul	Orange	Lila	Rosa	Röd
(CZ)	Černá	Hnědá	Modrá	Šedá	Zelená	Bílá	Žlutá	Oranžová	Fialová	Růžová	Červená
(DK)	Sort	Brun	Blå	Grå	Grøn	Hvid	Gul	Orange	Lilla	Pink	Rød
(FI)	Musta	Ruskea	Sininen	Harmaa	Vihreä	Valkoinen	Keltainen	Oranssi	Purppura	Vaaleanpunainen	Punainen
(GR)	Μαύρο	Καφέ	Μπλε	Γκρι	Πράσινο	Λευκό	Κίτρινο	Πορτοκαλί	Μοβ	Ροζ	Κόκκινο
(NO)	Svart	Brun	Blå	Grå	Grønn	Hvit	Gul	Oransje	Lilla	Rosa	Rød
(PL)	Czarny	Brązowy	Niebieski	Szary	Zielony	Biały	Żółty	Pomarańczowy	Purpurowy	Różowy	Czerwony




ROUTING




1




C2




C3




6




7




8





9




10




11



12




13




C3 Picasso

14




C3 III / DS3

15




C3 Picasso / C3 III / DS3


16




17



18




19




207 CC


20



21




22




207 SW

23




207 / 207 CC / 207 SW / 308 CC

24




308 SW


25



26




27





3008 / C4 Picasso


28




29





30



31




32




3008 / C4 Picasso

33




5008 / C4 Grand Picasso

34




308 SW / 308 / 308 CC / 3008 / 5008 / C4 Picasso / C4 Grand Picasso


35



36





37




C2 / C3 / C3 Pluriël

38




C3 Picasso

39




C3 III / DS3

40





207 / 207 SW

41





207 SW

42




207 CC

43




308 SW

44




45




3008 / C4 Picasso

46





308 CC



47



48




49




All Models

A


Option 1



Option 2



Option 3



INFO



- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo
- (SE) Anslutning kontaktdosa
- (CZ) Objímkový konektor
- (DK) Stikdåse forbindelse
- (FI) Pistorasia liitäntä
- (GR) Υποδοχή σύνδεσης
- (NO) Tilkobling koblingsboks
- (PL) Połączenie przez gniazdo



Pag. 38





B

Option 1







C

Option 2



D


Option 3




All Models

50


1




2



3





4







C2 / C3 / C3 Pluriël

51




C2

52





C3

53




M





C3 Pluriël

54




M



C3 Picasso


55



1




2

GND




M

3




56




207 / 207 CC / 207 SW

57




207 / 207 SW



58




59




M




60



1




2




M

61




62



M


308 CC

63




3008

64




5008 / C4 Picasso / C4 Grand Picasso

65






66






All Models (not 207 / 207 CC / 207 SW)

67






68





All Models

69



70



C3 Picasso
C3 III
DS3
308 SW
308
308 CC
3008
C4 / 207
Berlingo
Partner




71



72

C2
C3
C3 Pluriel





73






74

ECS
ELECTRONICS




71




! Choose free position











C3 Picasso / C3 III
DS3 / 308 SW
308 / 308 CC
3008 / C4 / 207
Berlingo / Partner



72




C3 Picasso / C3 III
DS3 / 308 SW
308 / 308 CC
3008 / C4 / 207
Berlingo / Partner






75




76

5008 / C4 Picasso / C4 Grand Picasso



77




78

- | | |
|---|---|
| <p>(DE) FUNKTIONEN KONTROLLIEREN MIT EINEM PRÜFGERÄT MIT WIDERSTAND ODER MIT LEUCHTEN MIT DER GENAUEN WATTZAHL!</p> <p>(FR) CONTRÔLER LES FONCTIONS AVEC UNE BOÎTE DE TEST AVEC DE LA CHARGE OU DES LAMPES AVEC LA QUANTITÉ CORRECTE DE WATT!</p> <p>(NL) CONTROLEER FUNCTIES MET EEN TESTER MET BELASTING OF LAMPEN MET DE JUISTE WATTAGE!</p> <p>(GB) TEST ALL CIRCUIT FUNCTIONS WITH A TESTBOX WITH THE CORRECT POWER LOAD FOR EACH UNIT. A TESTBOX ON WHICH ONLY LEDs ARE USED CAN NOT BE USED IN THIS CASE</p> <p>(ES) ¡CONTROLAR FUNCIONES CON UN TESTER CON CARGA O LUCES CON EL CORRECTO WATTAJE!</p> <p>(IT) CONTROLLA FUNZIONI CON UN TESTER CON CARICO O LAMPADE DEL GIUSTO WATT-TAGGIO!</p> | <p>(SE) KONTROLLERA FUNKTIONERNA MED EN TESTARE MED BELASTNING ELLER LAMPOR MED RÄTT WATT-VÄRDE!</p> <p>(CZ) OVĚŘTE FUNKCE POMOČÍ TESTOVACÍHO BOXU NEBO SVĚTEL S PŘÍSLUŠNÝM VÝKONEM!</p> <p>(DK) CHECK FUNKTIONERNE MED EN TESTBOKS, MED BELASTNING ELLER MED LYGTER MED DET KORREKTE ANTAL WATT!</p> <p>(FI) TARKISTA TOIMINNOT KÄYTTÄMÄLLÄ TESTILAITE, JOSSA ON OIKEATEHOINEN KUORMITUS TAI OIKEATEHOISET LAMPUT!</p> <p>(GR) ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ 'ΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Ή ΛΑΜΠΙΡΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤ!</p> <p>(NO) KONTROLER FUNKSJONENE MED EN TESTER MED BELASTNING ELLER LYSPÆRER MED RIKTIG WATTVERDI!</p> <p>(PL) SPRAWDŹ FUNKCJE UŻYWAJĄC SKRZYŃKI TESTOWEJ Z OBCIĄŻENIEM LUB PODŁĄCZONYMI ŻARÓWKAMI O ODPOWIEDNIEJ MOCY!</p> |
|---|---|

INFO

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| (DE) Einzelteile wieder einbauen | (CZ) Znovu zasuněte obložení |
| (FR) Montez les part enlevées | (DK) Påsæt beklædningen |
| (NL) Terug plaatsen onderdelen | (FI) Asenna verhoilut takaisin |
| (GB) Reinstall linings | (GR) Τοποθετήστε ξανά τις επενδύσεις |
| (ES) Reinstalar componentes | (NO) Sett tilbake deler |
| (IT) Rimetti a posto componenti | (PL) Założyć wykładzinę |
| (SE) Sätt tillbaka delar | |


INFO



All Models

79

- (DE) Gebrauchsanleitung.
- (FR) Mode d'emploi.
- (NL) Gebruikershandleiding.
- (GB) User guide.
- (ES) Guía del usuario.
- (IT) Manuale di istruzioni.
- (SE) Bruksanvisning.
- (CZ) Uživatelská příručka.
- (DK) Brugervejledning.
- (FI) Käyttöohjeet.
- (GR) Οδηγός χρήστη.
- (NO) Brukerveiledning.
- (PL) Instrukcja obsługi.





00800
CALL2ECS
22 55 23 27

09.00 - 18.00
Monday - Friday

www.ecs-electronics.nl

OPTION



SP-161-ZZ

Fragen Sie Ihren Lieferanten.
Consultez votre fournisseur.
Raadpleeg uw leverancier.
Consult your supplier.
Consulte con su proveedor.
Rivolgersi al proprio fornitore.
Be leverantören om råd.
Poradźcie się z waszym dostawcą.
Henvend dig til din leverandør.
Kysy neuvoa toimittajaltasi.
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας.
Forhør deg med din leverandør.
Należy skonsultować się z dostawcą.




(DE) Beim Anbau und Betrieb von Ladungsträgern mit eigener Beleuchtung (z.B. Fahrradträgern) muss die Nebelschlussleuchte des Fahrzeuges abgeschaltet werden.

INFO SP-161-ZZ

INFO

C2



Optional SP-161-ZZ 2x!





INFO SP-161-ZZ

INFO

C3



Optional SP-161-ZZ 2x!







INFO SP-161-ZZ

INFO

C3 Pluriël

Optional SP-161-ZZ







INFO SP-161-ZZ

INFO

C3 Picasso

Optional SP-161-ZZ





INFO

Optional SP-161-ZZ




C3 III & DS3







INFO

Peugeot 207 / 207 SW




Optional SP-161-ZZ 2x!





INFO

Peugeot 207 CC





Optional SP-161-ZZ 2x!



INFO

Peugeot 308 SW




Optional SP-161-ZZ



INFO

Peugeot 308



Optional SP-161-ZZ



INFO

Peugeot 308 CC



Optional SP-161-ZZ



INFO

Peugeot 3008



Optional SP-161-ZZ 2x!



INFO


Peugeot 5008

Optional SP-161-ZZ





INFO

Citroën C4 Picasso / C4 Grand Picasso






Optional SP-161-ZZ 2x!



INFO

Citroën Berlingo / Peugeot Partner

Optional SP-161-ZZ 2x!




(DE) Anschluss Steckdose
(FR) Connection de la prise
(NL) Contactdoos aansluiting
(GB) Socket connection

(ES) Conexión de la caja de enchufe
(IT) Allaccio zoccolo
(SE) Anslutning kontaktdosa

(CZ) Objímkový konektor
(DK) Stikdåse forbindelse
(FI) Pistorasia liitäntä
(GR) Υποδοχή σύνδεσης
(NO) Tilkobling koblingsboks
(PL) Połączenie przez gniazdo

DIN/ISO 11446			1-8				5/58-R		6/54		7/58-L				10	11	12	13	9
Pmax	21W	2	3/31	21W	4/R	5/58-R	42W	3x21W	Rot (1,00mm ²)	Schwarz	42W	21W	180W/15Amp.	180W/15Amp.	10	11	12	13	
(DE)	Gelb	Blau	Weiß	Grün	Grün	Braun	42W	Rot (1,00mm ²)	Rot (1,00mm ²)	Schwarz	42W	21W	Braun/ Weiß	Rot (2,50mm ²)	Weiß		-	Weiß	
(FR)	Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Vert	Marron	42W	Rouge (1,00mm ²)	Rouge (1,00mm ²)	Noir			Marron/ Blanc	Rouge (2,50mm ²)	Blanc		-	Blanc	
(NL)	Geel	Blauw	Wit	Groen	Groen	Bruin	42W	Rood (1,00mm ²)	Rood (1,00mm ²)	Zwart			Bruin/ Wit	Rood (2,50mm ²)	Wit		-	Wit	
(GB)	Yellow	Blue	White	Green	Green	Brown		Red (1,00mm ²)	Red (1,00mm ²)	Black			Brown/ White	Red (2,50mm ²)	White		-	White	
(ES)	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Verde	Marrón		Rojo (1,00mm ²)	Rojo (1,00mm ²)	Negro			Marrón/ Blanco	Rojo (2,50mm ²)	Blanco		-	Blanco	
(IT)	Giallo	Blu	Bianco	Verde	Verde	Marrone		Rosso (1,00mm ²)	Rosso (1,00mm ²)	Nero			Marrone/ Bianco	Rosso (2,50mm ²)	Bianco		-	Bianco	
(SE)	Gul	Blå	Vit	Grön	Grön	Brun		Röd (1,00mm ²)	Röd (1,00mm ²)	Svart			Brun/ Vit	Röd (2,50mm ²)	Vit		-	Vit	
(CZ)	Žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Zelená	Hnědá		Červená (1,00mm ²)	Červená (1,00mm ²)	Černá			Hnědo/ Bílá	Červená (2,50mm ²)	Bílá		-	Bílá	
(DK)	Gul	Blå	Hvid	Grøn	Grøn	Brun		Rød (1,00mm ²)	Rød (1,00mm ²)	Sort			Brun/ Hvid	Rød (2,50mm ²)	Hvid		-	Hvid	
(FI)	Keltainen	Sininen	Valkoinen	Vihreä	Vihreä	Ruskea		Punainen (1,00mm ²)	Punainen (1,00mm ²)	Musta			Ruskea/ Valkoinen	Punainen (2,50mm ²)	Valkoinen		-	Valkoinen	
(GR)	Κίτρινο	Μπλε	Λευκό	Πράσινο	Πράσινο	Καφέ		Κόκκινο (1,00mm ²)	Κόκκινο (1,00mm ²)	Μαύο			Καφέ/ Λευκό	Κόκκινο (2,50mm ²)	Λευκό		-	Λευκό	
(NO)	Gul	Blå	Hvit	Grønn	Grønn	Brun		Rød (1,00mm ²)	Rød (1,00mm ²)	Svart			Brun/ Hvit	Rød (2,50mm ²)	Hvit		-	Hvit	
(PL)	Żółty	Niebieski	Biały	Zielony	Zielony	Brazowy		Czerwony (1,00mm ²)	Czerwony (1,00mm ²)	Czarny			Brazowy/ Biały	Czerwony (2,50mm ²)	Biały		-	Biały	

INFO POWER SCHEDULE CT-050-D1




L	←	54	STOP
R	→	54G	
58L	⦿	BU	
58R	⦿	Ground/31	



colortable

Pag. 3



INFO POWER SCHEDULE CT-050-D1

M	1	RD	54 trailer	out
	2	OG	+30 (12 V)	in
	3	RD/WH	R	in
	4	YE	L trailer	out
	5	BURD	54	in
	6	BK	58 L trailer	out
	7	OG	CAN L	in
	8	WH	Ground	-
	9	BN	CAN H	in
	10	GN	R trailer	out
	11	BU	54G trailer	out
	12	BN	58 R trailer	out
	13	BKRD	BUT	out
	14	OG	+30	in

OPTION +15	1	-	-	-
	2	-	-	-
	3	RD	+15 (12 V)	in

G	1	WH	Ground	-
---	---	----	--------	---

F	1	BU	54G trailer	out
---	---	----	-------------	-----

OPTION: SP-161-ZZ

L1		A		
	1	GN	-	-
	2	GN	CAN L	-
	3	GN	-	-
	4	GN	-	-
	5	GN	-	-
	6	GN	CAN H	-
	7	GN	-	-
	8	GN	-	-
	9	GN	-	-
	10	GN	-	-

		B		
	1	GN	-	-
	2	OG+GN	CAN L	in
	3	GN	-	-
	4	GN	-	-
	5	GN	-	-
	6	BN+GN	CAN H	in
	7	GN	-	-
	8	GN	-	-
	9	GN	-	-
	10	GN	-	-

L2		A		
	1	GN	-	-
	2	GN	-	-
	3	GN	54	-
	4	GN	-	-

		B		
	1	GN	-	-
	2	GN	-	-
	3	GN+BURD	54	in
	4	GN	-	-

U1	1	OG	+30	in
----	---	----	-----	----

	1	BNWH	+30	in
--	---	------	-----	----